


Устройство таймеров

Таймер регенерации по времени



Устройство таймеров


Таймер регенерации по времени

Номер на схеме	Кол-во	Артикул	Название
1	1	13206	Idler shaft
2	1	13253	Spring
3	1	13205	Idler gear
4	1	13204	Drive gear
5	1	15650	Motor mounting plate
6	1	07057	Wire
7	2	07011	Terminal
8	4	02106	Screw
9	3	02008	Screw
※ 10	1		Motor
11	2	02081	Screw
12	1	33104	Switch assy
13	1	06051	Insulator
14	1	06002	Switch
15	1	13214	Stretch pin
16	1	13211	Cycle actuator staff
※ 17	1	B0006	Time gear assy
18	1	13215	Knob
19	1	13281	Label
20	1	02107	Screw
21	1	13210	Pointer
22	1	66109	Skipper wheel assy
23	3	09001	Ball
24	2	13254	Spring
25	1	13208	Skipper wheel ring
26	1	13250	Hinge bracket
27	2	02004	Screw
28	1	13212	Timer housing
29	1	B0003	Program wheel assy
30	1	13203	Main drive gear
31	1	13252	Spring

※ По спецификации

Устройство таймеров

Таймер немедленной регенерации по объему



Устройство таймеров


Таймер немедленной регенерации по объему

Номер на схеме	Кол-во	Артикул	Название
1	1	13206	Idler shaft
2	1	13154	Spring
3	1	13205	Idler gear
4	1	13204	Drive gear
5	1	15650	Motor mounting plate
6	1	07057	Wire
7	2	07011	Terminal
8	5	02106	Screw
9	3	02008	Screw
※ 10	1		Motor
11	1	12271	Soft shaft
12	1	13106	Spring retainer
13	1	13151	Spring
14	1	13110	Clutch
15	1	13111	Drive pinion
16	1	06002	Switch
17	1	06051	Insulator
18	1	33104	Switch assy
19	2	02081	Screw
20	1	13214	Stretch pin
21	1	13212	Timer housing
22	1	13102	Cycle actuator gear
23	1	13215	Knob
24	2	13281	Lable
25	1	13109	Program wheel assy
※ 26	1	B0004	Flow gear assy
27	1	13250	Hinge bracket
28	2	02004	Screw
29	1	B0003	Program wheel assy
30	1	13101	Main drive gear

※ По спецификации

Устройство таймеров

Таймер отложенной регенерации по объему



Устройство таймеров


Таймер отложенной регенерации по объему

Номер на схеме	Кол-во	Артикул	Название
1	1	13026	Idler shaft
2	1	13253	Spring
3	1	13205	Idler gear
4	1	13204	Drive gear
5	1	15650	Motor mounting plate
6	1	07057	Wire
7	2	07011	Terminal
8	5	02106	Screw
9	3	02008	Screw
※ 10	1		Motor
11	1	12271	Soft shaft
12	1	13106	Spring retainer
13	1	13151	Spring
14	2	13107	Clutch
15	1	13108	Drive pinion
16	1	06002	Switch
17	1	06051	Insulator
18	1	33104	Switch assy
19	2	02081	Screw
20	1	13214	Stretch pin
21	1	13212	Timer housing
22	1	13102	Cycle actuator gear
※ 23	1	B0006	Time gear assy
24	1	13215	Knob
25	2	13281	Lable
26	1	13109	Program wheel assy
※ 27	1	B0004	Flow gear assy
28	1	13250	Hinge bracket
29	2	02004	Screw
30	1	B0003	Program wheel assy
31	1	13203	Main drive gear
32	1	09001	Ball
33	1	13252	Spring

※ По спецификации

Устройство блоков привода

F15, F21, верхний F31



Устройство блоков привода

F15, F21, верхний F31


Номер на схеме	Кол-во	Артикул	Название
※ 1	1		Power cord
2	1	07003	Strain relief
3	1	13200	Timer 13200
	1	13100	Timer 13100
	1	13100E	Timer 13100E
4	1	07012	Strain relief
5	2	06051	Insulator
▲	1	06051	Insulator
6	2	06003	Switch
▲	1	06003	Switch
7	2	02081	Screw
8	1	10003	Connecting link
9	1	10005	Connecting link pin
10	1	10030	Drive cam
11	2	00103	Pin
12	1	10004	Pin
13	8	02006	Screw
14	2	02056	Screw
15	1	10001	Bracket
16	1	19041	Cover
17	1	19042	Plate cover
▲ 18	2	02054	Screw
19	1	10031	Brine valve cam
20	1	10002	Brine valve bracket
※ 21	1		Motor
▲ 22	1	33106	Terminal assy
▲ 23	2	02106	Screw
24	1	19001	Back plate
25	2	19043	Plate plug(small)
26	2	19044	Plate plug(middle)
27	4	02103	Screw
28	1	19048	Screw cap
29	1	19045	Plate plug(big)

※ По спецификации

▲ Только для F31

Устройство блоков привода

нижний F31



Устройство блоков привода


нижний F31

Номер на схеме	Кол-во	Артикул	Название
1	1	19102	Back plate
2	1	19101	Bracket
3	4	02006	Screw
4	2	02055	Screw
5	1	29509	Drive bearing
6	1	00103	Roll pin
7	1	29530	Drive cam
8	1	19103	Connecting link
9	1	10020	U-pin
10	1	04051	Retaining ring
11	2	02054	Screw
12	1	06003	Switch
13	1	06051	Insulator
14	2	02104	Screw
15	2	04002	Washer
16	1	29541	Transparent board
17	1	29539	Housing
18	2	02002	Screw
※ 19	1		Motor
20	1	19048	Lock relief

※ По спецификации

Устройство клапанов

F31



Устройство клапанов

F31

Номер на схеме	Кол-во	Артикул	Название
1	2	02051	Screw
2	1	17056	Injector cover
3	1	17031	Injector cover gasket
4	1	17059	Screen
※ 5	1		Nozzle
6	1	17051	Injector
※ 7	1		Throat
8	1	17003	Air disperser
9	1	17030	Injector body gasket
10	1	29503-1	Vice-valve body
※ 11	1		DLFC
12	1	29502	Coupling
13	1	29511	Drainage connector
14	1	01025	O-ring
15	1	01024	O-ring
16	1	29501	Valve body
17	1	01012	O-ring
18	1	01104	O-ring
19	1	J 1007	Piston assembly
20	1	66127	End plug
21	4	29560	Seal
22	2	29533	Spacer
23	1	29532	Spacer
24	1	29508-1	Vice piston rod
25	1	66125	Vice end-plug assembly
26	1	29507-1	Vice piston
27	6	29561	Seal
28	5	29535	Spacer
29	2	02055	Bolt
30	1	29504	Cap
31	1	17052	Brine valve connector
32	1	J1008	Piston assembly

※ По спецификации